


ELEKTROPŘÍVOD TYP I110, E120, E121, E130



Rozvaděč umístěn vždy na straně motoru, přívod napětí ukončen do zásuvky nástěnné 10A 3L+N+P podle obrázku.

Jistič 10A setrvačný 3x400V.